

Orden de Trabajo: 60026

Copia

Supervisor: 17254 OLVER TRUJILLO JIMENO

OT Padre: 00060026
Originador: 202 Mine

OT fecha creacion: 16/07/2016
OT fecha/hora impresion: 18/07/2016
16:49:55

Equipo: D205T D6T LGP CAT	Description: DOZERS
Serie: LKJ00708	
Horometro: 8,130.00	Frente de Trabajo: 20/07/2016 00
Tipo de OT: PM proposal JDE	Prioridad: Normal

LAL

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado: D6T LGP- MAINTENANCE 250 HRS
Sistema:

Grupo:
Tecnico:

Teller:
Capataz: OLVER TRUJILLO JIMENO

Backlog: 58172 - INSPECCION DE TREN DE RODAJE - 8 - Condition Monitoring - 05/07/2016
Realizado (SI/NO)

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

Causa Probable:	Trabajo Realizado - OT
mantenimiento 250 HRS	
Trabajo Realizado:	
El cambio de aceite motor, y filtro para el filtro primario se give los siguientes causas fische y prmbos y se cambiaron brevicap generaron tornal conoato al aceite motor	
Observaciones:	
Tomo el cronaje de antipomotor, para la travesa la zona de aceite buchies para toda la zona de P. preso con los bujes al lado de cada sector de rodaje y se le dio de la hoja a ficher	
HOROMETRO :	8144 ✓
INICIO (fecha/hora)	9:15 AM 20-7-16
FINAL (fecha/hora)	1:45 PM 20-7-16

FIRMA	Ricardo Cooper
NOMBRE	Oliver Trujillo
TECNICO LIDER (CAPATAZ)	SUPERVISOR

Manuela Julio



Orden de Trabajo: 60026



Copia

Supervisor: 17254 OLVER TRUJILLO JIMENO

OT Padre: 00060026
Originador: 202 Mine

OT fecha creacion: 18/07/2016
OT fecha/hora impresion: 18/07/2016 16:49:55

Detalles del Equipo

Equipo	DZ051 D6T LGP CAT	Descripción:	DOZERS
Serie:	LKJ00706	Frete de Trabajo:	
Horometro:	8,130.00	Fecha/Hr. Requerida:	20/07/2016 00
Tipo de OT:	PM proposal JDE	Prioridad:	Normal

Lista de Consumibles/Herramientas

Descripción	Numero de Parte	Cantidad	UM	Ubicacion	Cantidad Usada
KIT PM1 MODEL CAT D6T LGP SERI /	D6T LGP-LKJ-PM1	1,000	EA		

Personal

Capacidad	Descripción	Horas Planeadas	Nombre del Tecnico	Horas Trabajadas
Historial (2 ultimos servicios)				

Orden de Trabajo: 58172

Estado de la Orden:	MH WO Issued & Released	Problema Reportado:	DOZER
Fecha:	05/07/2016	Código de Falla:	INSPECCION DE TREN DE RODAJE
Hora:	0	Sistema-Comp.:	
Horometro:	8,047.00	Accion:	
		Causa:	Caterpillar

Orden de Trabajo: 53670

Estado de la Orden:	MK WO Closed	Problema Reportado:	DOZER
Fecha:	10/06/2016	Código de Falla:	D6T LGP- MAINTENANCE 2000 HRS
Hora:	0	Sistema-Comp.:	
Horometro:	7,908.00	Accion:	
		Causa:	Caterpillar



CARTILLA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO
250 Horas
TRACTO DE ORUGAS D6T LGP

N° Unidad	J2051	Hr.	8144	Fecha	20-2-16	OT
Modelo	D6T LGP	N° de Serie	1KJ00708			V. 00



1. SEGURIDAD

1	Colocar con el implemento apoyado en el suelo	
2	Desconectar la energía con la llave MASTER, girar a la posición OFF y remover la llave	
3	Señalizar el área de trabajo con conos y/o vallas	
4	Realizar el ATS	
5	Utilizar el sistema de bloqueo de energía personal (tarjeta, pinza y candado)	
6	Utilizar todos los implementos de seguridad necesarios	
7	Combustibles, lubricantes y algunos refrigerantes son inflamables	
8	Aceites, refrigerante y componentes calientes pueden causar lesiones y quemaduras	
9	El electrolito es un ácido que puede causar lesiones y quemaduras	
10	Verificar que ninguna calcomanía de información del producto falte o este dañada	
11	Recuerde subir y bajar del equipo usando los tres puntos de apoyo	

2. PRE SERVICIO

1	Revisar y tomar nota de las fugas de aceite, combustible, refrigerante y grasa	
2	Lavado general del equipo.	

3. TOMAR MUESTRAS DE ACEITE Y ETIQUETARLAS

1	Motor	X	2	Sistema hidráulico	
3	Mando de rotación		4	Refrigerante	
5	Mando Final Derecho 2		6	Mando Final Izquierdo 1	

4. MOTOR

1	Cambio de aceite de motor	
2	Cambio de filtros de aceite	
3	Cambiar filtro primario separador de agua-combustible	
4	Cambio de filtros secundarios de combustible	
5	Cambiar filtro primario de aire	
6	Revisar el núcleo del radiador de refrigerante	
7	Reemplazar / revisar correa de ventilador	
8	Revisar condición, tensión de faja del alternador, compresor A/C	
9	Limpiar el colector de polvo del porta filtros	
10	Arrancar y comprobar niveles	

5. CANTIDAD DE LUBRICANTE POR COMPARTIMIENTO Y RELLENO

Compartimiento	Tipo de aceite	Galones	Litros	Rellenado
Motor con filtros	CAT EOD 15W40	8.1	31	
Grasa lubricante	CAT MOLY 2			

6. FILTROS Y SELLOS

Descripción	Caterpillar	Cantidad	Equivalente
Filtro de aceite de motor	1R-1808	1	
Filtro primario separador de agua-combustible	326-1644	1	
Filtros secundarios de combustible	1R-0762	1	
Filtro de aire primario	6A-2501	1	
Botella de muestra	169-8373	1	

7. LUBRICACION

1	Pines de la barra ecualizadora	
2	Pines de la inclinación y orientación de la hoja	
3	Pines y cojinetes del ripper	14
4	Cojinetes de los muñones de los brazos laterales de la hoja de empuje	
5	Comprobar el nivel de aceite en el compartimiento del resorte tensor	
6	Revisar el nivel de aceite en el compartimiento del eje pivot	
7	Limpiar las graseras antes de aplicar grasa.	
8	Hacer limpieza de la grasa acumulada con tierra en las uniones móviles	



Nota: Terminado el mantenimiento, colocar etiqueta de control del próximo mantenimiento y cortar los filtros de aceite para inspeccionar.
Entregar las muestras correctamente etiquetadas después de haber realizado el servicio de mantenimiento preventivo e inspección de seguridad.

Observaciones:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Técnico Mecánico:..... Supervisor:.....

Técnico Mecánico:..... Fecha:

Técnico Mecánico:.....

Fecha:



CARTILLA DE INSPECCION DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD
TRACTOR DE ORUGAS CAT D6T LGP

N° Unidad	D2051	Hr.	8144	Fecha	20-7-16	OT
Modelo	D6T cat	N° de Serie	1KJ00708	V. 00		



- TODO TRABAJO DE REPARACIÓN REQUIERE EL BLOQUEO DEL EQUIPO.
- TODO BLOQUEO ES INDIVIDUAL Y SE HACE EN LA LLAVE DE CORTE GENERAL DE ENERGÍA.
- EL ACEITE CALIENTE PUEDE CAUSAR SEVEROS DAÑOS A LA PIEL.


1. LAVADO A PRESION CON AGUA DEL EQUIPO (EN LAVADERO)		SI	NO
1	Lavar hoja topadora y brazos laterales		☒
2	Lavar cabina		☒
3	Cilindros de inclinación y levante del buldozer		☒
4	Radiador, lavar de adentro hacia afuera		☒
5	Carrilería izquierda(sprocket, templador, rodillos)		☒
6	Barra estabilizadora		☒
7	Lavar compartimiento del motor		☒
8	Carrilería derecha (sprocket, templador y rodillos)		☒
9	Ripper, estructura y anclajes		☒
10	Cilindros de levante e inclinación del ripper, brazos		☒
2. LAVADO A MANO		SI	NO
1	Interior de cabina y asiento del operador		☒
2	Vidrios de la cabina (interior y exterior)		☒
3. SEGURIDAD Y OTROS		SI	NO
1	Soporte, carga y estado del extintor		☒
2	Check list de seguridad del operador		☒
3	Botiquin completo (1)		☒
4	Conos de seguridad (2)		☒
5	Kit anti derrame		☒
4. CONECTAR ET		SI	NO
1	Descargar eventos, códigos activos, almacenados y valores acumulados(totales)		☒
2	Anexar impresión, códigos almacenados y eventos, después de culminar el PM		☒
5. REVISAR TAPONES MAGNETICOS		SI	NO
1	Mando final izquierdo, tomar muestras de las partículas		☒
2	Mando final derecho, tomar muestras de las partículas		☒

6. AREA SUPERIOR IZQUIERDA DEL TRACTOR				Bien	Regular	Malo
1	Tapa de válvulas, fugas, rajaduras			☒		
2	Respiradero de motor, condición, roto, suelto.			☒		
3	Soportes de motor, condición, pernos sueltos, rotos			☒		
4	Soporte superior del radiador, pernos faltantes, rotos, sueltos, doblados			☒		
5	Mangueras del radiador, reseca, rotas, con marcas de desgaste, abrazaderas sueltas			☒		
6	Paneles de los radiadores, sucios, golpeados, rotos, con fugas.			☒		
7	Ventilador del radiador, aspas rotas, dobladas, desgaste de base de polea			☒		
8	Rejillas exteriores de radiador, rota, doblada, bisagras rotas, pernos sueltos, rotos			☒		
9	Sistema de enfriamiento, guardas, pernos sueltos, faltantes, soportes			☒		
10	Arrancador, líneas del pre-lube, condición, soportes, mangueras, abrazaderas			☒		
11	Turbo, mangueras, abrazaderas, fugas de aceite, manchas de aceite, mangueras, soportes			☒		
12	Tapas y protectores, están correctamente puestas, pernos completos, rotos, sueltos			☒		
13	Bomba de transferencia de combustible, mangueras, abrazaderas, pernos rotos sueltos			☒		
14	Bomba de combustible HEUI, MEUI, CRC, líneas de alta presión, fugas de combustible, pernos sueltos			☒		
15	Mangueras del sistema hidráulico, fugas de aceite, marcas de desgaste, reseca			☒		
16	Tuberías hidráulicas de los cilindros, marcas de desgaste, daños			☒		
17	Filtro primario de combustible, purgar la taza de agua y suciedad del combustible, condición y/o cambiar			☒		
18	Depósito de agua del limpiaparabrisas, bomba de agua, funcionamiento correcto			☒		
19	Tapa de tanque de combustible, mantiene el colador, condición.			☒		
20	Pasamanos, asideros, manijas, estribos, condición, daños.			☒		
21	Cabina, condición ROPS (Roller Over Protection Sistem) sistema de protección contra volcadura			☒		




22	Alternador, faja, base, condición	☒	☐	☐
23	Tanque de expansión del refrigerante, soportes, mangueras	☒	☐	☐
24	Soporte delantero de cubierta superior del motor. Bases, pernos	☒	☐	☐
25	Soporte posterior de cubierta de motor, bases, pernos	☒	☐	☐
26	Tapa del radiador, condición, permanencia	☒	☐	☐
27	Tubos de escape, silenciador, serpentín, abrazaderas, codos, pernos sueltos, faltantes.	☒	☐	☐

7. AREA SUPERIOR DERECHA DEL TRACTOR		Bien	Regular	Malo
1	Cadena, condición, rajaduras, pernos sueltos	☒	☐	☐
2	Tome la medida máxima (2) entre la punta de la garra y la cuerda (65mm)	☐	☐	☐
3	Anote la medición después del templado de la cadena izquierda: _____	☐	☐	☐
4	Pernos de cadena, faltantes, rotos, sueltos	☒	☐	☐
5	Rueda guía(2) tapas, ejes, pernos rotos, faltantes	☒	☐	☐
6	Pasadores de cadena, rotos, con rajaduras, condición	☒	☐	☐
7	Bastidor de rodillos de cadena, condición, fugas de aceite, pernos rotos, faltantes	☒	☐	☐
8	Guía del bastidor de rodillos de cadena, condición, pernos, rajaduras	☒	☐	☐
9	Rodillos inferiores, tapas, ejes, pernos	☒	☐	☐
10	Guías laterales de cadena, desgaste, pernos sueltos, faltantes	☒	☐	☐
11	Segmentos de sprocket, condición, pernos sueltos, faltantes	☒	☐	☐
12	Trunnion de brazo de empuje, condición, suplementos, pernos rotos, sueltos, faltantes	☒	☐	☐
13	Cilindro de inclinación izquierdo, pines, guardas, mangueras, condición, daños	☒	☐	☐
14	Cilindro de inclinación izquierdo, revisar condicen de cromado del vástago, daños	☒	☐	☐
15	Conector entre hoja topadora y brazo de empuje, dado, bocinas, pines, pernos, seguros	☒	☐	☐
16	Sello de eje motriz, entre chasis y bastidor, fugas de aceite, manchas oleaginosas, pernos sueltos	☒	☐	☐



8. AREA DELANTERA DEL TRACTOR		Bien	Regular	Malo
1	Hoja topadora o bulldozer, condición de plancha de refuerzo, daños	☐	☐	☒
2	Cuchillas, reemplazar si es necesario, condición, pernos faltantes, rotos, ajuste.	☐	☐	☒
3	Cantoneras, reemplazar si es necesario, condición, pernos faltantes rotos, ajuste	☒	☐	☐
4	Base de cantoneras, desgaste, rotura, daños	☒	☐	☐
5	Protectores laterales, desgaste, pines, retenedores	☒	☐	☐
6	Rejilla superior de la hoja, condición, rota, necesita reparación, no cuenta.	☐	☐	☒
7	Barra estabilizadora, guardas, pernos, mangueras, luz entre barra y guarde del radiador	☒	☐	☐
8	Cilindro de levante, dados de sujeción, pines, pernos	☒	☐	☐
9	Tuberías de cilindros de inclinación, mangueras, soportes, abrazaderas, pernos.	☒	☐	☐

9. AREA INFERIOR DERECHA DE LA MAQUINA		Bien	Regular	Malo
1	Cadena, condición, rajaduras, pernos sueltos	☒	☐	☐
2	Tome la medida máxima(2) entre la punta de la garra y la cuerda (65mm)	☐	☐	☐
3	Anote la medición después del templado de la cadena izquierda: _____	☐	☐	☐
4	Pernos de cadena, faltantes, rotos, sueltos	☒	☐	☐
5	Rueda guía(2) tapas, ejes, pernos rotos, faltantes	☒	☐	☐
6	Pasadores de cadena, rotos, daños, condición	☒	☐	☐
7	Bastidor de rodillos de cadena, condición, fugas de aceite, pernos rotos, faltantes	☒	☐	☐
8	Guía del bastidor de rodillos de cadena, condición, pernos, rajaduras	☒	☐	☐
9	Rodillos inferiores, tapas, ejes, pernos	☒	☐	☐
10	Guías laterales de cadena, desgaste, pernos sueltos, faltantes	☒	☐	☐
11	Segmentos de sprocket, condición, pernos sueltos, faltantes	☒	☐	☐
12	Trunnion de brazo de empuje, condición, suplementos, pernos rotos, sueltos, faltantes	☒	☐	☐
13	Cilindro de inclinación izquierdo, pines, guardas, mangueras, condición, daños	☒	☐	☐
14	Cilindro de inclinación izquierdo, revisar condición de cromado del vástago, daños	☒	☐	☐
15	Conector entre hoja topadora y brazo de empuje, dado, bocinas, pines, pernos, seguros	☒	☐	☐
16	Sello de eje motriz, entre chasis y bastidor, fugas de aceite, manchas oleaginosas, pernos sueltos	☒	☐	☐



10. ÁREA SUPERIOR DERECHA DEL TRACTOR				Bien	Regular	Malo
1	Tapa de válvulas, fugas, rajaduras				☒	
2	Respiradero de motor, condición, roto, suelto.				☒	
3	Soportes de motor, condición, pernos sueltos, rotos				☒	
4	Soporte superior del radiador, pernos faltantes, rotos, sueltos, doblados				☒	
5	Mangueras del radiador, resecas, rotas, con marcas de desgaste, abrazaderas sueltas				☒	
6	Paneles de los radiadores, sucios, golpeados, rotos, con fugas,				☒	
7	Ventilador del radiador, aspas rotas, dobladas, desgaste de base de polea				☒	
8	Rejillas exteriores de radiador, rota, doblada, bisagras rotas, pernos sueltos, rotos				☒	
9	Sistema de enfriamiento, guardas, pernos sueltos, faltantes, soportes				☒	
10	Turbo, mangueras, abrazaderas, fugas de aceite, manchas de aceite, mangueras, soportes				☒	
11	Tapas y protectores, están correctamente puestas, pernos completos, rotos, sueltos				☒	
12	Bomba de transferencia de combustible, mangueras, abrazaderas, pernos rotos sueltos				☒	
13	ECM, condición, harness eléctrico, conectores, soportes, abrazaderas				☒	
14	Mangueras del sistema hidráulico, fugas de aceite, marcas de desgaste, resecas				☒	
15	Tuberías hidráulicas de los cilindros, marcas de desgaste, daños				☒	
16	Filtro de aire, base, abrazaderas				☒	
17	Pre filtro de aire, taza de depósito de partículas, limpiar, condición				☒	
18	Tapa de tanque de combustible, mantiene el colador, condición.				☒	
19	Pasamanos, asideros, manijas, estribos, condición, daños,				☒	
20	Cabina, condición ROPS (Roller Over Protection Sistem) sistema de protección contra volcadura				☒	
21	Tanque hidráulico, tapa, mirilla de nivel, condición, fugas de aceite, bases, mangueras				☒	
22	Tanque de expansión del refrigerante, soportes, mangueras				☒	
23	Soporte delantero de cubierta superior del motor. Bases, pernos				☒	
24	Soporte posterior de cubierta de motor, bases, pernos				☒	
25	Tubos de escape, silenciador, serpentín, abrazaderas, codos, pernos sueltos, faltantes.				☒	
26	Válvula de llenado rápido de combustible, condición, respirador, fugas, daños.				☒	

11. INTERIOR DE LA CABINA				Bien	Regular	Malo
1	Asiento del equipo, condición, daños,				☒	
2	Cinturón de seguridad, condición, daños				☒	
3	Apoya brazos del asiento, condición, funcionalidad, daños, bases, pernos sueltos				☒	
4	Control de dirección, palancas de accionamiento joysticks, manubrios, botones, condición, daños funcionalidad.				☒	
5	Controles del tractor, y ripper, palancas de accionamiento (joystick) manubrios, botones, condición, daños funcionalidad.				☒	
6	Pedal de freno, condición				☒	
7	Pedal de desaceleración				☒	
8	Revisar funcionamiento de instrumentos en el panel, botones, interruptores, perillas, pulsadores.				☒	
9	Piso de la cabina, condición				☒	
10	Vidrios de la cabina, condición, daños				☒	
11	Limpiaparabrisas, delantero, laterales, posterior, funcionamiento, condición.				☒	
12	Espejo, condición				☒	
13	Puertas, condición, cierre hermético				☒	

12. ÁREA BAJO EL TRACTOR				Bien	Regular	Malo
1	Eje de convertidor de transmisión, cardanes, uniones universales, condiciones, daños				☒	
2	Convertidor de torque, fugas				☒	
3	Bomba hidráulica de implementos				☒	
4	Transmisión, mangueras, tuberías soportes, sellos, fugas				☒	

13. ÁREA POSTERIOR DEL TRACTOR				Bien	Regular	Malo
1	Cilindros de levante del ripper, revisar condición de cromado del vástago, daños				☒	
2	Cilindros de inclinación del ripper, revisar condición de cromado del vástago, daños				☒	
3	Mangueras, condición, soportes, marcas de desgaste, daños				☒	



4	Cilindro de acople y desacople del shank del ripper				
5	Protector del shank y punta del ripper				
6	Verificar pernos de montaje del tanque de combustible, rotos, fallan				
7	Válvula de control de implementos posteriores, fugas, mangueras con daños.				
8	Filtros e transmisión y convertidor de torque, fugas, mangueras				
9	Corazas de transmisión y convertidor, daños, pernos faltantes, fugas				

14. ÁREA BAJO EL TRACTOR		Bien	Regular	Malo
1	Coraza del cárter de aceite de motor, daños, pines, pernos, doblada.			
2	Corazas centrales, daños, pines, pernos, doblada.			
3	Amortiguadores de goma de la barra ecuualizadora, condición.			
4	Pin lateral derecho de la barra ecuualizadora, pernos, tuercas, juego de pin en el soporte, desgaste prematuro			
5	Pin lateral izquierdo de la barra ecuualizadora, pernos, tuercas, juego de pin en el soporte, desgaste prematuro			
6	Pin central de barra ecuualizadora, juego del pin en el soporte, pernos, tuercas, desgaste prematuro			

CARTILLA DE INSPECCION ELECTRICA
250 Horas
TRACTOR DE ORUGAS CAT D6T LGP

Electromecánico

15. SISTEMA ELECTRICO DEL MOTOR		Bien	Regular	Malo
1	Revisar funcionamiento correcto de sensores de temperatura de refrigerante y aceite			
2	Revisar conexiones en todos los sensores			
3	Revisar el ajuste de terminales y uniones de los harnees eléctricos			
4	Condición y ajuste de la faja del alternador y ventilador			
5	Revisar sujeción y estado de cables del alternador			
6	Reapretar pernos de sujeción y revisar unión de conexiones del alternador			
7	Revisar sujeción y estado de cables del arrancador y pre-lube			
8	Reapretar pernos de sujeción y revisar unión de conexiones del arrancador			
9	Lavar y limpiar el compartimiento y los terminales de la batería			
10	Nivel de electrolito y tapas de las baterías/ baterías libre de mantenimiento, condición			
11	Condición y tensión de fajas del alternador y compresor de a/c			

16. SIST. ELECTRICO /HIDRÁULICO, CABINA, ESTRUCTURA Y ACCESORIOS		Bien	Regular	Malo
1	Funcionamiento de luces externas de cabina			
2	Revisar funcionamiento de limpiaparabrisas y plumillas			
3	Funcionamiento de luces alta y baja del implemento de trabajo			
4	Revisar relés en general			
5	Correcto funcionamiento del sistema eléctrico del engrase centralizado			
6	Revisar conexiones y harness del sistema eléctrico del engrase centralizado			
7	Revisar conexiones y harness externos transmisión, embragues direccionales			
8	Funcionamiento del switch principal de sistema eléctrico			
9	Inspeccionar / remplazar fusibles, disyuntores de circuito y relés			
10	Funcionamiento de indicadores e instrumentos de cabina			
11	Condición todos los faros y bombillos			

17. SEGURIDAD		Bien	Regular	Malo
1	Funcionamiento de la alarma de retroceso con 6 metros de radio de audición			
2	Claxon de aire o eléctrico			
3	Revisar el correcto funcionamiento de la circuлина o luz escolta, relay, switch, harness			
4	Funcionamiento de radio base comunicador			
5	Funcionamiento de la cámara de retroceso			

18. CABINA		Bien	Regular	Malo
1	Condición general de cabina			
2	Funcionamiento de luces interior			
3	Funcionamiento de indicadores e instrumentos de cabina			
4	Funcionamiento del horometro			



5	Funcionamiento de motor limpia parabrisas				☒
6	Ver condición del limpiaparabrisas y plumillas				☒
7	Funcionamiento del aire acondicionado y calefacción				☒
8	Condición de las lunas de cabina y ajuste los espejos				☒
9	Zumbadores, indicadores y luces de advertencia				☒

19. SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO					
		Bien	Regular	Malo	
1	Revisar funcionamiento y condición del evaporador				
2	Revisar funcionamiento y condición de la válvula de expansión				
3	Revisar funcionamiento y condición del serpentín de calefacción				
4	Revisar funcionamiento y condición del termostato				
5	Revisar funcionamiento y condición de motor de ventilador de cabina				
6	Revisar funcionamiento y condición de los cables del sistema eléctrico				
7	Revisar y condición del ohmioaje de los motores de ventilación				
8	Revisar funcionamiento de switch y contactores de encendido del sistema				
9	Revisar condición de rejillas de suministro de aire				
10	Revisar funcionamiento y condición de acumulador y filtro secador				
11	Revisar funcionamiento del preostato y condensador				
12	Revisar funcionamiento del compresor				
13	Condición y tensión de fajas del compresor de a/c				
14	Revisar condición de la polea y rodamiento y embrague del compresor				
15	Revisar condición de soportes del compresor				
16	Revisar tuberías flexible de 1/2" (compresor- acumulador)				
17	Revisar tuberías flexible de 1/2" (acumulador-evaporador)				
18	Revisar condición de filtro de a/c exterior				
19	Revisar condición de filtro de A/C interior de cabina				
20	Revisar presiones de succión y descarga del sistema de A/C				


CARTILLA DE INSPECCION DE ESTRUCTURA DEL EQUIPO

250 Horas

TRACTOR DE ORUGAS CAT D6T LGP


Soldador y/o Mecánico.

20. INSPECCIONAR HOJA TOPADORA Y BRAZOS DE EMPUJE					
		Bien	Regular	Malo	
1	Revisar condición de cuchillas y cantoneras			☒	
2	Revisar condición de la base de los elementos de corte			☒	
3	Revisar las escuadras de refuerzo posteriores de la hoja topadora			☒	
4	Revisar planchas de desgaste laterales		☒		
5	Revisar planchas de desgaste inferiores		☒		
6	Revisar condición de la plancha principal de la hoja topadora, externo e interno		☒		
7	Revisar los soportes de anclaje de la hoja topadora		☒		
8	Revisar la soldadura en las uniones de las planchas de la estructura		☒		





21. INSPECCIONAR RIPPER		Bien	Regular	Malo
1	Revisar condición de las puntas o dientes			
2	Revisar condición de las puntas o dientes			
3	Revisar condición de brazos laterales			
4	Revisar condición de pines			
5	Revisar las escuadras de refuerzo interiores de la estructura			



Observaciones:

.....

.....

.....

.....

.....

Técnico Mecánico:

Supervisor:

Técnico Mecánico:

Fecha:

6444-4396